

SKÖTSEL- OCH BRUKSANVISNING FÖR DISKMASKIN

FYLLNING AV DISKMASKIN

1. Öppna (den svarta) kranen vid diskbänkskranen.
2. Ställ vredet i läge 1, varvid den gula lampan tänds och vatten fylls på i maskinen.

DISKNING.

1. Kontrollera före diskning att vattentemperaturen har uppnått 60 grader.
2. Häll i ca 0,5 dl. *MASKINDISKMEDEL* direkt i maskinen.
3. Placera diskgodset i diskorgen och spola av grövre matrester med hjälp handdusch eller liknande.
4. Öppna luckan, skjut in korgen och stäng luckan.
5. Vrid vredet i pilens riktning, varvid maskinen startar och den gröna lampan tänds. Vredet återfjädrar till läge 1.
6. Efter det att maskinen har stannat och den gröna lampan har slocknat - öppna luckan, tag ur diskorgen och låt diskgodset torka. Vid normalt förorenat diskgodset bör diskvattnet bytas efter 5 - 6 diskomgångar.

TÖMNING AV DISKVATTEN, INVÄNDIGT MASKINSKÖLJNING

1. Ställ vredet i läge 0, öppna och töm vattnet ur maskinen genom att ta bort nivåöret och vrid vredet till läge II.
2. Lyft bort pumpsilen och kontrollera att inga nedfallna föremål finns kvar i maskinen.
3. Drag upp nivåöret och lägg det löst i maskinen. Se till att den undre spolarmen kan rotera fritt.
4. Stäng luckan och ställ vredet i läge 1.
5. Efter ca 25 sekunder - ställ vredet i läge 0. Öppna luckan och lägg i den rengjorda pumpsilen i maskinen.
6. Stäng kranen (den svarta) vid diskbänkskranen.